



Hero



Castrol



Motul



Elf

1er  
500km

2do  
5 meses  
3000km

3er  
8 meses  
6000km

4to  
12 meses  
9000km

5to  
15 meses  
12000km

6to  
18 meses  
15000km

7mo  
21 meses  
18000km

8vo  
24 meses  
21000km

9no  
27 meses  
24000km

10mo  
30 meses  
27000km

11  
33 meses  
30000km

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo

10% DE DESC.



Mangueras de combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de aceleración	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Carburador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ralentí motor	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A
Filtro de aire	L	L	L	L	L	R	L	L	L	L	R
Bujía	I,L,A	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A
Luz de valvulas	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite (tamiz)	L		L		L		L		L		L
Centrifugo de aceite	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Motor de arranque, lubricación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cadena de transmisión Comp.		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km					
Revisión de la carga de batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de freno, Cintas de freno	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Líquido de frenos, pastillas, zapatos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de frenos (Manija/Pedal)	I	I,LU	I,LU	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Luz Stop, Switch	I	I	L,L	I	I	I	I	I	I	I,A	I,A
Accionamiento del Embrague	L,LU	L,LU	I	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	I	I,A	I,A
Pata lateral/Caballote central	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU
Switch para lateral	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Ajuste tornillos, tuercas, bulones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumáticos, Llantas, presión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Horquilla, Inspección Engrase	I	I,A	I	I,A	I,A	I	I,A	I	I,L,A	I	I,A
Suspensión delantera/Aceite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de control emisiones			I		I		I		I		I
Escape (Catalizador)			I		I,E		I,E		I,E		I,E
Junta de Tapa de Embrague	R		R		R		R		R		R

➔ LAVADO



**REFERENCIAS**

R: REEMPLAZAR / LU: LUBRICAR / A: AJUSTE / I: INSPECCIONAR / L: LIMPIEZA / COMPLETAR

# Hero

## SERVICIO OFICIAL HUNK 150, HUNK 160, HUNK 190

RECOMENDADO



Hero



Castrol



Motul



Elf

1er  
500km

2do  
5 meses  
3000km

3er  
8 meses  
6000km

4to  
12 meses  
9000km

5to  
15 meses  
12000km

6to  
18 meses  
15000km

7mo  
21 meses  
18000km

8vo  
24 meses  
21000km

9no  
27 meses  
24000km

10mo  
30 meses  
27000km

11  
33 meses  
30000km

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo

10% DE DESC.



Mangueras de combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de aceleración	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Carburador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ralentí motor	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A
Filtro de aire	L	L	L	L	L	R	L	L	L	L	R
Bujía	I,L,A	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A
Luz de valvulas	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite (tamiz)	L		L		L		L		L		L
Centrifugo de aceite	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Motor de arranque, lubricación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cadena de transmisión Comp.		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km					
Revisión de la carga de batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de freno, Cintas de freno	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Líquido de frenos, pastillas, zapatos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de frenos (Manija/Pedal)	I	I,LU	I,LU	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Luz Stop, Switch	I	I	L,L	I	I	I	I	I	I	I,A	I,A
Accionamiento del Embrague	L,LU	L,LU	I	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	I	I,A	I,A
Pata lateral/Caballote central	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU
Switch para lateral	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Ajuste tornillos, tuercas, bulones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumáticos, Llantas, presión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Horquilla, Inspección Engrase	I	I,A	I	I,A	I,A	I	I,A	I	I,L,A	I	I,A
Suspensión delantera/Aceite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de control emisiones			I		I		I		I		I
Escape (Catalizador)			I		I,E		I,E		I,E		I,E
Junta de Tapa de Embrague	R		R		R		R		R		R

➔ LAVADO



REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / LU: LUBRICAR / A: AJUSTE / I: INSPECCIONAR / L: LIMPIEZA / COMPLETAR



Hero



Castrol



Motul



Elf

1er  
500km

2do  
5 meses  
3000km

3er  
8 meses  
6000km

4to  
12 meses  
9000km

5to  
15 meses  
12000km

6to  
18 meses  
15000km

7mo  
21 meses  
18000km

8vo  
24 meses  
21000km

9no  
27 meses  
24000km

10mo  
30 meses  
27000km

11  
33 meses  
30000km

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo

10% DE DESC.



Mangueras de combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de aceleración	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Carburador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ralentí motor	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A
Filtro de aire	L	L	L	L	L	R	L	L	L	L	R
Bujía	I,L,A	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A
Luz de valvulas	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite (tamiz)	L		L		L		L		L		L
Centrifugo de aceite	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Motor de arranque, lubricación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cadena de transmisión Comp.		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km					
Revisión de la carga de batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de freno, Cintas de freno	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Líquido de frenos, pastillas, zapatos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de frenos (Manija/Pedal)	I	I,LU	I,LU	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Luz Stop, Switch	I	I	L,L	I	I	I	I	I	I	I,A	I,A
Accionamiento del Embrague	L,LU	L,LU	I	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	I	I,A	I,A
Pata lateral/Caballote central	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU
Switch para lateral	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Ajuste tornillos, tuercas, bulones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumáticos, Llantas, presión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Horquilla, Inspección Engrase	I	I,A	I	I,A	I,A	I	I,A	I	I,L,A	I	I,A
Suspensión delantera/Aceite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de control emisiones			I		I		I		I		I
Escape (Catalizador)			I		I,E		I,E		I,E		I,E
Junta de Tapa de Embrague	R		R		R		R		R		R

➔ LAVADO



**REFERENCIAS**

R: REEMPLAZAR / LU: LUBRICAR / A: AJUSTE / I: INSPECCIONAR / L: LIMPIEZA / COMPLETAR



Ipone



Motul



Castrol



Ipone

1er 500km    2do 5 meses 3000km    3er 8 meses 6000km    4to 12 meses 9000km    5to 15 meses 12000km    6to 18 meses 15000km    7mo 21 meses 18000km    8vo 24 meses 21000km    9no 27 meses 24000km    10mo 30 meses 27000km    11 33 meses 30000km

- **ahora 12**
- **ahora 3**
- **Débito / MP**
- **Efectivo**  
**10% DE DESC.**

Mangueras de combustible	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de aceleración	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Carburador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ralentí motor	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A	A	L,A
Filtro de aire	L	L	L	L	L	R	L	L	L	L	R
Bujía	I,L,A	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A	I,L,A	R	I,L,A	I,L,A
Luz de valvulas	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Aceite del motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de aceite (tamiz)	L		L		L		L		L		L
Centrifugo de aceite	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Motor de arranque, lubricación	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cadena de transmisión Comp.		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km		I,L,LU,A cada 1000 km					
Revisión de la carga de batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de freno, Cintas de freno	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A	I,A
Líquido de frenos, pastillas, zapatos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de frenos (Manija/Pedal)	I	I,LU	I,LU	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Luz Stop, Switch	I	I	L,L	I	I	I	I	I	I	I,A	I,A
Accionamiento del Embrague	L,LU	L,LU	I	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	L,LU	I	I,A	I,A
Pata lateral/Caballote central	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU
Switch para lateral	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L	I,L
Ajuste tornillos, tuercas, bulones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumáticos, Llantas, presión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Horquilla, Inspección Engrase	I	I,A	I	I,A	I,A	I	I,A	I	I,L,A	I	I,A
Suspensión delantera/Aceite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Sistema de control emisiones			I		I		I		I		I
Escape (Catalizador)			I		I,E		I,E		I,E		I,E
Junta de Tapa de Embrague	R		R		R		R		R		R

➤ **LAVADO**

### REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / LU: LUBRICAR / A: AJUSTE / I: INSPECCIONAR / L: LIMPIEZA / COMPLETAR