



SERVICIO OFICIAL RTR 200 INY

RECOMENDADO



Ipone



Motul



Castrol



Elf

KM	750	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000
MESES	1 mes	6 meses	12 meses	18 meses	24 meses	30 meses	36 meses	42 meses	48 meses	54 meses	60 meses

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo

10% DE DESC.



Aceite motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de Aceite (prefiltro)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aceite (de papel)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujía	I - L		R		R		R		R	I - L	R
Filtro de aire			R		R		R		R		R
Luz de válvulas	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A
Filtro de combustible											
Aletas radiador de aceite		I - L	I - L		I - L	I - L	I - L	I - L	I - L		I - L
Tuberías de circulación de aceite		i	i		i	i	i	i	i		i
Platos de embrague											
Tubo de ventilación de motor	i	i	i		i	i	i	i	i	i	i
Manguera de combustible	i	i	i		i	i	i	i	i	i	i
Juego de embrague y acelerador	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU		I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU
Puño del acelerador		LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU

➔ LAVADO



REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / I: INSPECCIONAR / T: COMPLETAR NIVEL / L: LIMPIAR / A: AJUSTAR/REGULAR / LU: LUBRICAR / TI: APRETAR / S: SETEAR



SERVICIO OFICIAL NTORQ

RECOMENDADO



Ipone



Motul



Castrol



Elf

KM	750	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000
MESES	1 mes	6 meses	12 meses	18 meses	24 meses	30 meses	36 meses	42 meses	48 meses	54 meses	60 meses

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo
10% DE DESC.



Aceite motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de Aceite (prefiltro)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aceite (de papel)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujía	I - L		R		R		R		R	I - L	R
Filtro de aire			R		R		R		R		R
Luz de válvulas	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A
Filtro de combustible											
Aletas radiador de aceite		I - L	I - L		I - L	I - L	I - L	I - L	I - L		I - L
Tuberías de circulación de aceite		i	i		i	i	i	i	i		i
Platos de embrague											
Tubo de ventilación de motor	i	i	i		i	i	i	i	i	i	i
Manguera de combustible	i	i	i		i	i	i	i	i	i	i
Juego de embrague y acelerador	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU		I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU
Puño del acelerador		LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU

➔ LAVADO



REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / I: INSPECCIONAR / T: COMPLETAR NIVEL / L: LIMPIAR / A: AJUSTAR/REGULAR / LU: LUBRICAR / TI: APRETAR / S: SETEAR



SERVICIO OFICIAL RTR 160 / 200

RECOMENDADO



Ipone



Motul



Castrol



Elf

KM	750	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000
MESES	1 mes	6 meses	12 meses	18 meses	24 meses	30 meses	36 meses	42 meses	48 meses	54 meses	60 meses

➔ ahora 12



➔ ahora 3



➔ Débito / MP



➔ Efectivo
10% DE DESC.



Aceite motor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de Aceite (prefiltro)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aceite (de papel)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujía	I - L		R		R		R		R	I - L	R
Filtro de aire			R		R		R		R		R
Luz de válvulas	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A	I - A
Filtro de combustible											
Aletas radiador de aceite		I - L	I - L		I - L	I - L	I - L	I - L	I - L		I - L
Tuberías de circulación de aceite		i	i		i	i	i	i	i		i
Platos de embrague											
Tubo de ventilación de motor	i	i	i		i	i	i	i	i	i	i
Manguera de combustible	i	i	i		i	i	i	i	i	i	i
Juego de embrague y acelerador	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU		I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU	I - A - LU
Puño del acelerador		LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU	LU

➔ LAVADO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

REFERENCIAS

R: REEMPLAZAR / I: INSPECCIONAR / T: COMPLETAR NIVEL / L: LIMPIAR / A: AJUSTAR/REGULAR / LU: LUBRICAR / TI: APRETAR / S: SETEAR